

- اجازه ندهید که سیم با قطعات فلزی هنگامی که گرم هستند، تماس پیدا کند.
- از دستگاه فقط روی موهای خشک استفاده کنید.
- از دستگاه بر روی کلاهگس با موهای از جنس مواد مصنوعی استفاده نکنید.
- هنگامی که از دستگاه با حداکثر درجه حرارت استفاده می‌کنید، مراقبت‌های لازم را انجام دهید.
- اجزای بسته‌بندی دستگاه (کیسه‌های پلاستیکی، قوطی مقوایی و غیره) نباید در دسترس کودکان قرار گیرند چون به‌طور بالقوه منشأ خطر هستند.
- این دستگاه صرفاً باید برای مصرفی استفاده شود که برای آن مصرف طراحی شده است. هرگونه استفاده دیگر، ناپهجا تلقی گردیده و بنابراین خطرناک است. سازنده دستگاه نمی‌تواند مسئول آسیب‌های احتمالی ناشی از استفاده ناپهجا یا نادرست تلقی شود.
- درحین کارکردن دستگاه، از اسپری مو استفاده نکنید.
- قسمت‌های فلزی را تمیز و فاقد گردوغبار، اسپری برای مو، ژل‌های ثابت‌کننده و غیره نگاه دارید.
- برای جلوگیری از گرم‌شدن بیش‌ازحد خطرناک، توصیه می‌شود سیم برق در کل امتداد آن باز شود.

نحوه استفاده

اجزا (شکل ۱)

- | | |
|------------------|------------------------------------|
| ۱ دستگاه | ۴ کلید روشن/خاموش/یون (ON/OFF/ION) |
| ۲ سیلندر حرارتی | ۵ نشان‌گر نورانی روشن (ON) |
| ۳ نوک عایق حرارت | ۶ نشان‌گر نورانی یون (ION) |

روشن‌شدن و خاموش‌شدن دستگاه

وضعیت کلید

OFF = 0

ON = 1

ON + ION = 2

برای روشن‌کردن دستگاه کافی است که دوشاخه را داخل پریز کرده و وضعیت ۱ یا ۲ کلید (شکل ۱، رفرنس ۴) را انتخاب کنید. برای خاموش‌کردن آن وضعیت ۰ کلید را انتخاب کرده و دوشاخه را از پریز بیرون بیاورید.

مهم: دستگاه را هنگام کارکردن بدون مراقبت رها نکنید.

کارکرد یون

این دستگاه دارای عملکرد "یون" (ION) که از طریق انتخاب وضعیت ۲ کلید فعال می‌شود، می‌باشد. دستگاه یون‌های منفی تولید می‌کند.

یون‌ها چه هستند؟

یون‌ها ذرات دارای بار هستند که از لحاظ الکتریکی در طبیعت موجود می‌باشند. یون‌های با بار منفی، با خنثی‌کردن یون‌های با بار مثبت که، برعکس، به آلوده‌کردن هوا از طریق حفظ بخش اعظمی از آلاینده‌ها در جو کمک می‌کنند، به پاک‌کردن هوا یاری می‌رسانند.

میزان زیاد از یون‌های با بار منفی پس از باران‌های شدید یا این‌که در دریا یا در کوهستان در نزدیکی آبشارها جایی‌که، به‌خاطر قرارگرفتن در معرض هوای پاک، طبیعی و جان‌بخش، احساس تندرستی به‌دست می‌دهد، مشاهده می‌شود.

مرطوب‌سازی بهتر مو

یون‌های با بار منفی به حفظ رطوبت درست موها کمک می‌کنند.

اثر بلسم روی موها

هیدراتاسیون عالی به تهویه موهای شما کمک می‌کند، دارای اثری احیاکننده بوده و آن‌ها را نرم‌تر و برای شانه‌کردن راحت‌تر، با حجم و درخشش بیشتر می‌سازد.

بدون بار الکترواستاتیکی یا "fly away"

یون‌های با بار منفی به کاهش الکتروسیسته ساکن و اثر "fly away" موها (موهای مجعد) و موجدار کمک می‌کنند.

توصیه‌ها برای استفاده

این دستگاه برای فرم‌دادن سریع و دست‌کاری‌های نهایی روی موهای خشک طراحی شده است.

- بگذارید دستگاه به درجه حرارت موردنظر برسد.
- توجه: خطر سوختگی. نگذارید دستگاه با پوست تماس مستقیم داشته باشد.
- از دستگاه فقط روی موهای خشک استفاده کنید.
- موهای تازه شسته‌شده و خشک‌شده فرم‌دهی بهتر را میسر می‌سازند.
- در بارهای اول استفاده از دستگاه بهتر است آن را بر روی قسمت‌های کوچکی از مو به‌کار گیرید.
- گره‌های احتمالی را با استفاده از یک شانه با دندان‌های گشاد باز کنید.
- موها را به رشته‌های مختلف تقسیم کرده و یکی به یکی روی آن‌ها کار کنید.
- برای درخشش‌دادن به موهای خود، از حرکت چرخشی برس روی تمام امتداد رشته مو استفاده کنید.
- برای به‌دست‌آوردن فرم دل‌خواه از دستورالعمل‌های زیر پیروی کنید.

دستورالعمل مصرف - مدل 609.30 برس گرم شده
قبل از استفاده از دستگاه، این دستورالعمل‌ها را به دقت مطالعه نمایید.

قابل دسترسی همچنین بر روی سایت www.valera.com

هشدارهای ایمنی

- مهم: به منظور اطمینان از حفاظت بهتر، توصیه می‌شود در مداری که دستگاه را تغذیه می‌کند یک دستگاه با کلید تفاضلی نصب کنید که جریان عمل‌کرد آن بیش از ۳۰ میلی‌آمپر نباشد. برای اطلاعات بیشتر، به تکنسین برق مورد اعتماد مراجعه کنید.
- پیش از استفاده، اطمینان حاصل کنید که دستگاه کاملاً خشک باشد.
- توجه: از این دستگاه در نزدیکی وان حمام، دست‌شویی یا ظروف دیگر که حاوی آب هستند، استفاده نکنید. 
- کودکان از سن ۸ سال به بالا و افراد با قابلیت‌های کم جسمی، حسی یا ذهنی یا کم‌تجربه، اگر تحت مراقبت مناسب باشند یا در مورد استفاده از دستگاه به شیوه ایمن آموزش دیده باشند و متوجه خطرات مربوط به آن باشند، می‌توانند از این دستگاه استفاده نمایند.
- کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.
- عملیات نظافت و نگهداری نباید توسط کودکان بدون مراقب انجام شود.
- از تماس سطوح گرم دستگاه با صورت، گردن یا سایر قسمت‌های بدن خودداری کنید. از طریق در دست گرفتن دسته دستگاه، از آن استفاده کنید.
- قسمت‌های فلزی را پیش از دست زدن به آن‌ها، سرد کنید.
- اگر دستگاه شما دچار یک ناهنجاری است، افتاده است یا سیم آن آسیب دیده، از آن استفاده نکنید. سعی نکنید دستگاه برقی را به‌تنهایی تعمیر کنید بلکه به یک تکنسین مجاز مراجعه نمایید. اگر کابل برق آسیب دیده باشد، باید توسط سازنده یا سرویس خدمات فنی یا به‌هرحال توسط شخصی با تخصص مشابه تعویض شود به‌گونه‌ای که از هرگونه ریسک اجتناب شود.
- هنگامی که دستگاه در یک حمام مورد استفاده قرار می‌گیرد، بعد از استفاده، آن را از پریز برق بکشید چون مجاورت با آب حتی وقتی که دستگاه خاموش است خطرناک است.
- دستگاه را فقط به جریان متناوب وصل نموده و کنترل کنید که ولتاژ شبکه با ولتاژ مشخص شده روی دستگاه یکسان باشد.
- دستگاه را هرگز در آب یا مایعات دیگر فرو نبرید.
- دستگاه را در محلی که از آن‌جا می‌تواند داخل آب یا مایع دیگری بیفتد، قرار ندهید.
- در صورتی که دستگاه الکتریکی داخل آب افتاده باشد برای برداشتن آن تلاش نکنید: بلافاصله دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.
- دستگاه را هنگام کارکردن، روی سطوح حساس به گرما قرار ندهید.
- همیشه، بعد از استفاده، دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه آن را از پریز برق بکشید. جداکردن دوشاخه از پریز برق را از طریق کشیدن سیم آن انجام ندهید.
- پریز برق را با دست‌های خیس بیرون نکشید.
- همیشه دستگاه را پیش از کنار گذاشتن، بگذارید سرد شود و هرگز سیم را دور دستگاه نیچید. به‌صورت دوره‌ای بررسی کنید که کابل آسیب ندیده باشد.