

دوشاخه دستگاه را به برق بزنید.

3- پیش از حالت دهنی به موها با برس های ارایه شده، با این دستگاه (بدون لوازم جانبی) موها را خشک کنید.

4- موبی که به تازگی شسته و خشک شده است، بهتر حالت می گیرد.

5- هنگام استفاده برای نخستین بار، توصیه می شود که دستگاه را بر روی بخش های کوچکی از مو امتحان کنید.

### روش استفاده از سری های گوناگون

- برس حرارتی با شانه های جمع شدنی برای امواج و طره های عالی، قطر 22 میلی متر  
برای به وجود آوردن سریع موهای مجعد و موج های پر حجم ساخته شده است. افزون بر این، پوشش فلزی سبب می شود که حالت مو مدت زمان بیشتری دوام داشته باشد. برای حالت دهنی مو با این وسیله، هنگامی که دستگاه خاموش است، حلقة چرخان روی محفظه فلزی را ساعتگرد تا انتهای بچرخانید تا موبی برس بیرون آید. سپس مو را به دور برس بپیچید. از انتهای مو کار را آغاز کنید و به سمت ریشه مو ادامه دهید. دستگاه را روشن کنید و اندکی مو را گرم کنید، کلید را در موقعیت 1 یا 2 قرار دهید. برای دست یابی به نتیجه بهتر، بگذارید حلقة مو در موقعیت \* به مدت زمان چند ثانیه خنک شود. برای رها کردن مو، نیازی به باز کردن حلقة مو نیست، به سادگی حلقة انتهای برس را پاد ساعتگرد بچرخانید تا موبی ها در محفظه فلزی جمع شوند. سپس برس را از مو بیرون بکشید.

- برس حرارتی با موهای زبر ماساژ دهنده برای حجم ها و درخشندگی، قطر 25 میلی متر  
مخصوصا برای شانه کردن موها با دادن حجم و درخشندگی به آنها، مناسب است. علاوه بر این در حین برس زنی، نوک گرد شده سیخک ها اجازه انجام یک اثر ماساژ دهنده پوست را می دهد.  
توجه: این ابزار برای ایجاد فر مو مناسب نیست، به طوری که در مرحله باز کردن، خوش های مو می توانند در میان سیخک ها گیر کنند.

### • سری متراکم ساز هوا

سری متراکم ساز، امکان خشک کردن سریع مو و هدایت جریان هوا به سمت بخش معینی از مو را فراهم می سازد.

با فن آوری تورمالین

تورمالین یک ماده معدنی با خصوصیات ویژه الکتریکی است.

دستگاه های VALERA با "فن آوری تورمالین یونی" دارای سطح پوشش داده شده با تورمالین هستند که با قرار گرفتن در حرارت های بالا به طور الکترواستاتیک پر شده و یون های طبیعی تولید می کند.

### یون چیست؟

یون ها ذراتی دارای بار الکتریکی اند که در طبیعت یافت می شوند. یون های دارای بار منفی به وسیله خشک کردن یون های منبت - که با نگهداری از عوامل آلاینده در هوا، کیفیت آن را کاهش می دهند - به تصفیه هوا یاری می رسانند.

حجم زیادی از یون های منفی پس از رعد و برق، در کنار دریا، در کوهستان یا در نزدیکی آبشار و رودخانه وجود دارد؛ در مکان های مذکور وجود هوای خالص و پاک، سبب احساس نشاط در آدمی می شود.

### هیدراسیون بهینه مو

یون های منفی به حفظ رطوبت بهینه موی شما یاری می رسانند. به ویژه ذرات آب روی موهای تازه شسته را کوچک می کنند و ساقه مو را قادر می سازند تا رطوبت بیشتری جذب کند و در نتیجه، رطوبت طبیعی مو را به آن باز می گردانند.

### اثر حالت پذیری مو

هیدراسیون بهینه، موها را احیا می کند و حجم و درخشندگی مو را افزایش می دهد؛ و فرایند شانه کردن مو را تسهیل می کند.

### بدون تولید الکتریسیته ساکن و "وز" شدن مو

یون های منفی الکتریسیته ساکن مو را کاهش می دهند و سبب پیش گیری از "وز" شدن مو می شوند.

### تمیز کاری و نگهداری

پیش از تمیز کاری دستگاه، همیشه دوشاخه را از برق بکشید.

- پیش از استفاده، دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از برق بکشید.
- برای قطع جریان برق دستگاه، بدنهٔ سیم برق را نکشید. با دستهای خیس دوشاخه را از برق نکشید.
- پیش از کنارگذاشتن دستگاه، بگذارید خنک شود و هیچ‌گاه سیم برق را به دور دستگاه نپیچید.
- هر چند وقت یکبار، سیم برق را برای آسیب‌دیدگی وارسی نمایید.
- نگذارید سیم برق با اجزای فلزی دستگاه تماس پیدا کند، زیرا ممکن است هنوز داغ باشند.
- در صورت نقص عملکرد دستگاه، از آن استفاده نکنید. اگر دستگاه به زمین افتاده یا سیم برق آن آسیب دیده است، خودسرانه اقدام به تعمیر دستگاه نکنید؛ با تعمیرکاری ماهر تماس بگیرید.
- مواردی که در بسته‌بندی دستگاه به کار رفته‌اند (کیسه‌های پلاستیکی، جعبه‌های مقواوی و غیره) را می‌باید از دسترس کودکان دور نگه داشت، این موارد بالقوه خطرناکند.
- از این دستگاه تنها می‌باید برای مقاصدی استفاده کرد که آشکارا برای آن درنظر گرفته شده است.
- هرگونه استفاده دیگر، نامناسب و بنابراین، خطرناک است. سازنده هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال آسیب‌های ناشی از استفاده نادرست از دستگاه به عهده نمی‌گیرد.
- هنگام عملکرد دستگاه از اسپری مو استفاده نکنید.
- برای پرهیز از گرم شدن بیش از حد معمول دستگاه، توصیه می‌شود تمامی طول سیم برق را بیرون بکشید.

### نکتهٔ مهم

این سشووار مطابق با مقررات ایمنی مربوط به وسایل برقی ساخته شده است و مجهز به تمهیدی ایمنی است که هنگام گرمایش بیش از حد معمول دستگاه، برق آن را قطع می‌کند. پس از گذشت چند دقیقه دستگاه خنک می‌شود و به حالت تنظیم اولیه بر می‌گردد. پیش از ادامه کار با دستگاه، از مسدودنیودن شبکه‌های ورودی و خروجی هوا مطمئن شوید.

### دستورالعمل‌های استفاده موقعیت‌های کلید

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| = خاموش                           | = 0   |
| = هوای داغ / جریان کم هوا         | = 1   |
| = هوای بسیار داغ / جریان شدید هوا | = 2   |
| = هباء، ملایم                     | = **  |
| = دکمه توربو                      | = (⑦) |

### لوازم جانبی

- 1 برس حرارتی با شانه‌های جمع‌شدتی برای امواج و طره‌های عالی، قطر 22 میلی‌متر
- 1 برس حرارتی با موهای زبر ماساژ‌دهنده برای حجم‌ها و درخشندگی، قطر 25 میلی‌متر
- 1 یک عدد سری متراکم‌ساز هوا

### به کارگیری / تعویض لوازم جانبی

سری دلخواه را بر روی دستگاه سوار کنید، به طوری که علامت‌های مرجع و روی روی هم قرار گیرند؛ سپس آن را فشار دهید تا با صدای تقهای جا برود. برای جدا کردن یا تعویض سری، دکمه قفل را پایین نگه دارید و سری را از دستگاه جدا کنید (باز کردن قفل).

### رهنمودهای عملکرد

- 1 پیش از استفاده از دستگاه، موهایتان را بشویید و با حوله خشک کنید.

## دستورالعمل‌های استفاده - دستورالعمل‌های اصلی

موخشکن مدل 603.01 مولتی‌استایلر با فن‌آوری تورمالین

لطفاً این دفترچه راهنمایی را به دقت بخواهید؛ زیرا حاوی اطلاعاتی مفید درباره استفاده ایمن از دستگاه است.  
این دفترچه را برای مراجعات بعدی نزد خود نگهدارید.

همچنین قابل‌دسترس در سایت [www.valera.com](http://www.valera.com) می‌باشد

### هشدارهای ایمنی

- مهم: برای یک تضمین ایمنی اضافی، توصیه می‌شود که در شبکه برقی که دستگاه با آن تغذیه می‌شود، یک کلید افتراقی با یک جریان برقی که بیشتر از 30 مکاپر نباشد، نصب شود. برای اطلاعات بیشتر به تکنسین برق مورداعتماد مراجعه کنید.
- اطمینان حاصل کنید که دستگاه قبل از استفاده کاملاً خشک باشد.
- **توجه:** از این دستگاه در نزدیکی وان حمام، وان دستشویی یا ظروفی که حاوی آب باشند، استفاده نکنید. 
- دستگاه حاضر توسط کودکان 8 سال به بالا و توسط افراد با توان فیزیکی، حسی یا مغزی کم یا دارای تجربه و شناخت کم، در صورتی که تحت مراقبت مناسب باشند، یا اینکه در صورتی که در رابطه با استفاده از دستگاه به صورت ایمن مورد آموزش قرار گرفته باشند و از خطرات مرتبط اگاه باشند، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
- کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.
- عملیات نظافت و تعمیر و نگهداری نباید توسط کودکانی که بدون مراقبت هستند، انجام شود.
- از دستگاه خود، در صورتی که رفتار ناهمجارت بروز دهد، استفاده نکنید. سعی نکنید لوازم الکتریکی را به تهایی تعمیر کنید، بلکه به یک تکنسین مجاز مراجعت کنید. اگر سیم برق آسیب دیده است، باید توسط تولیدکننده یا خدمات فنی آن و یا به‌هرحال توسط فردی دارای شرایط مشابه، به منظور پیشگیری از هرگونه خطر، جایگزین شود.
- هنگامی که دستگاه در یک حمام مورداستفاده قرار می‌گیرد، بعد از استفاده، آن را از پریز برق بکنید چون مجاورت با آب حتی وقتی که دستگاه خاموش است خطرناک است
- این دستگاه را تنها به جریان برق متناوب وصل کنید و از یکی‌بودن ولتاژ برق منزل تان با ولتاژ درج شده بر روی دستگاه مطمئن شوید.
- هیچ‌گاه این دستگاه را در آب یا مایعات دیگر فرو نبرید.
- دستگاه را در مکانی قرار ندهید که احتمال افتادن آن در آب یا مایعات دیگر وجود داشته باشد.
- هنگامی که دستگاهی برقی در آب می‌افتد، سعی نکنید آن را بیرون آورید؛ فوراً دوشاخه را از برق بکشید.