

- مطمئن شوید که دستگاه، قبل از استفاده، کاملاً خشک باشد.
- در هنگام کار، دستگاه را روی سطوح حساس به گرما قرار ندهید.
- همیشه، بعد از استفاده، دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق بکشید. برای جداکردن دوشاخه از پریز، سیم آن را نکشید.
- اگر دست‌های شما خیس هستند پریز برق را با دست نکشید.
- همیشه قبل از قرار دادن دستگاه در جای خود، بگذارید سرد شود و هرگز کابل را دور دستگاه نیچید. به‌طور دوره‌ای کنترل کنید که سیم آسیب ندیده باشد.
- وقتی که قسمت‌های فلزی دستگاه هنوز گرم هستند از تماس سیم دستگاه با آنها اجتناب کنید.
- این دستگاه را روی موهای خشک مورد استفاده قرار دهید.

توصیف اجزا

- 1- انبرک مجعدکنی
- 2-نبرک مجعدکنی
- 3-دکمه روشن/خاموش کردن
- 4-دکمه‌های انتخاب دما
- 5-نشانگر آماده‌بودن دستگاه
- 6-نمایشگر
- 7-دمای تنظیمی
- 8-نشانگر تایمر
- 9-گیره مو
- 10- پایه
- 11- انتهای داغ‌نشدنی

روشن کردن دستگاه و انتخاب دما

- 1- دوشاخه دستگاه را به برق بزنید.
 - 2- دکمه روشن/خاموش (2) را فشار دهید و حدوداً 2 ثانیه نگه دارید. نمایشگر (5) دما (6) را نشان می‌دهد.
 - 3-از دکمه‌های (3) برای انتخاب دمای موردنیاز استفاده کنید.
 - 4- پیش از استفاده از دستگاه، بگذارید انبرک گرم شود و چشمک‌زدن نشانگر آماده‌بودن دستگاه (4) متوقف شود. در این حلات، دستگاه به دمای تنظیمی رسیده است.
- انتخاب 4 گزینه دمای متفاوت امکان‌پذیر است:**
- 100 درجه سانتی‌گراد، برای موهای صاف و نازک
 - 130 درجه سانتی‌گراد، برای موهای موج و نازک
 - 160 درجه سانتی‌گراد، برای موهای ضخیم
 - 190 درجه سانتی‌گراد، برای موهای ضخیم و مجعد
- 5- برای خاموش کردن دستگاه، دکمه روشن/خاموش دستگاه را فشار دهید و حدوداً 2 ثانیه نگه دارید. سپس، دوشاخه دستگاه را از برق بکشید.

مهم: هیچ‌گاه دستگاه روشن را به حال خود رها نکنید. همیشه از پایه (9) به عنوان تکیه‌گاه دستگاه داغ، استفاده کنید. دستگاه زمانسنجی ایمنی دارد که یک ساعت پس از روشن شدن، آن را به طور خودکار خاموش می‌کند. زمان سپری‌شده بر روی نمایشگر (5) با شش خط نشان داده می‌شود (7) که در فواصل زمانی حدوداً 10 دقیقه‌ای نشانگر به تدریج خاموش می‌شود (شکل 1). برای روشن کردن دوباره دستگاه، بخش "روشن کردن دستگاه" را ببینید.

رهنمودهای عملکرد

- این دستگاه برای مجعدکردن مو و درخشندگی آن طراحی شده است.
- مویی که شسته و خشک‌شده باشد، بهتر حلات می‌گیرد.
- هنگام استفاده برای نخستین بار، توصیه می‌شود که دستگاه را بر روی بخش‌های کوچکی از مو امتحان کنید.
- تأثیر عملکرد دستگاه به ضخامت و طول مو و نیز مدت زمان مجعدکنی بستگی دارد. در ابتدا، فرایند مجعدکنی را به زمان 10 تا 20 ثانیه انجام دهید.

دستورالعمل‌های استفاده

لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این دستورالعمل‌ها را به دقت بخوانید. این دفترچه حاوی اطلاعاتی مهم درباره ایمنی و روش استفاده از دستگاه است.

همچنین قابل‌دسترس در سایت www.valera.com می‌باشد

هشدارها

- مهم: به‌منظور اطمینان از حفاظت بهتر، توصیه می‌شود در مداری که دستگاه را تغذیه می‌کند یک دستگاه با کلید تفاضلی نصب کنید که جریان عملکرد آن بیش از 30 میلی‌آمپر نباشد. برای اطلاعات بیشتر به یک تکنسین برق مورداعتماد مراجعه کنید.
- مطمئن شوید که دستگاه، قبل از استفاده، کاملاً خشک باشد.
- توجه: از این دستگاه در مجاورت وان حمام، دست‌شویی یا سایر ظروف حاوی آب استفاده نکنید. 
- کودکان از سن 8 سال به بالا و افراد با قابلیت‌های کم جسمی، حسی یا ذهنی یا کم‌تجربه، اگر تحت مراقبت مناسب باشند یا در مورد استفاده از دستگاه به شیوه ایمن آموزش دیده باشند و متوجه خطرات مربوط به آن باشند، می‌توانند از این دستگاه استفاده نمایند.
- کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.
- عملیات نظافت و نگهداری نباید توسط کودکان بدون مراقب انجام شود.
- پیش از استفاده از دستگاه، از خشک‌بودن کامل آن اطمینان حاصل نمایید.
- قبل از دست‌زدن به قسمت‌های فلزی، بگذارید آنها سرد شوند.
- از دستگاه خود، در صورتی‌که رفتار ناهنجار بروز دهد، استفاده نکنید. سعی نکنید لوازم الکتریکی را به‌تنهایی تعمیر کنید، بلکه به یک تکنسین مجاز مراجعه کنید. اگر سیم برق آسیب دیده است، باید توسط تولیدکننده یا خدمات فنی آن و یا به‌هرحال توسط فردی دارای شرایط مشابه، به‌منظور پیش‌گیری از هرگونه خطر، جایگزین شود.
- هنگامی‌که دستگاه در یک حمام مورد استفاده قرار می‌گیرد، بعد از استفاده، آن را از پریز برق بکشید چون مجاورت با آب حتی وقتی‌که دستگاه خاموش است خطرناک است
- دستگاه را فقط به جریان متناوب وصل نموده و کنترل کنید که ولتاژ شبکه با ولتاژ مشخص شده روی دستگاه یکسان باشد.
- هرگز دستگاه را در آب یا سایر مایعات فرو نبرید.
- دستگاه را در جایی‌که امکان افتادن آن در آب یا مایعی دیگر وجود دارد، قرار ندهید.
- سعی نکنید یک دستگاه برقی را که در آب افتاده، مورد استفاده قرار دهید: فوراً دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.