

- برای تسهیل روش استفاده از دستگاه، با دست آزادتان انتهای داغ‌نشده انبرک (10) را نگه دارید.
- در صورت لزوم، مراحل مختلف را تکرار کنید تا به تأثیر دلخواه دست یابید.
- پیش از شانه‌کردن یا برس‌کاری، بگذارید مویتان سرد شود.

انبرک سه شاخه

قبل از استفاده از دستگاه، موهایتان را کاملاً خشک کنید. یک دسته از مو را جدا کنید و آن را بین گیره مو (11) و صفحه موج‌دار کردن قرار دهید. به مدت چند ثانیه وسیله جانبی را بر روی هر دسته مو در جایش نگه دارید. برای اثر مداوم موج‌دار شدن، صفحه موج‌دار کردن را بر روی آخرین موج ایجاد شده در دسته موی پیشین قرار دهید. برای ماندگاری موج ایجاد شده، پس از پایان فرایند، مو را دستکاری نکنید. برای دست‌یابی به موج‌هایی ملایم‌تر، موج‌ها را با انگشت‌هایتان باز کنید یا موها را به آرامی برس بکشید تا حجم آن افزایش یابد.

انبرک‌های مجعدکنی با قطر دهانه 25 و 38 میلی‌متر

برای دست‌یابی به مویی مجعد، انتهای دسته مو را بین انبرک و گیره مو (8) قرار دهید و دستگاه را بچرخانید تا تمام دسته مو در طول انبرک و بدون هم‌پوشانی پیچیده شود. هراندازه که میزان فشار به کار رفته برای پیچاندن مو به دور انبرک زیاد باشد و نیز اگر مدت زمان مجعدکنی طولانی باشد، موهای مجعد شده ماندگارتر خواهند بود. در پایان مدت زمان مجعدکنی، گیره مو (8) را باز کنید و با احتیاط مو را از دستگاه جدا کنید. برای افزایش ماندگاری موی مجعد، هنگامی که مویتان در حال سرد شدن است، آن را به دور یکی از انگشتان‌تان بپیچید.

انبرک پیچش حلزونی

برای ایجاد حالت پیچش حلزونی، انتهای دسته مو را بین گیره مو (11) و انبرک پیچش قرار دهید و دسته مو را به دور تمامی طول انبرک بپیچانید؛ از خطوط مارپیچی به عنوان راهنما استفاده کنید. در پایان کار، گیره مو را باز کنید و با دقت مو را از دستگاه جدا کنید.

عملکرد یون

این دستگاه دارای ویژگی یون‌ساز است که هنگام عملکرد دستگاه فعال است؛ دستگاه جریانی از یون‌های منفی تولید می‌کند.

یون چیست؟

یون‌ها ذراتی دارای بار الکتریکی اند که در طبیعت یافت می‌شوند. یون‌های دارای بار منفی به وسیله خنثی کردن یون‌های مثبت - که با نگه‌داشتن بسیاری از عوامل آلاینده در هوا، کیفیت آن را کاهش می‌دهند - به تصفیه هوا یاری می‌رسانند.

حجم زیادی از یون‌های منفی پس از رعد و برق، در کنار دریا، در کوهستان یا در نزدیکی آبشار و رودخانه وجود دارد؛ در مکان‌های مذکور وجود هوای خالص و پاک، سبب احساس نشاط در آدمی می‌شود.

هیدراسیون بهینه مو

یون‌های منفی به حفظ رطوبت بهینه موی شما یاری می‌رسانند. به ویژه ذرات آب روی موهای تازه شسته را کوچک می‌کنند و ساقه مو را قادر می‌سازند تا رطوبت بیشتری جذب کند و در نتیجه، رطوبت طبیعی مو را به آن باز می‌گردانند.

اثر حالت پذیری مو

هیدراسیون بهینه، موها را احیا می‌کند و حجم و درخشندگی مو را افزایش می‌دهد؛ و فرایند شانه‌کردن مو را تسهیل می‌کند.

بدون تولید الکتریسیته ساکن و "وز" شدن مو

یون‌های منفی الکتریسیته ساکن مو را کاهش می‌دهند و سبب پیش‌گیری از "وز" شدن مو می‌شوند.

تمیزکاری و نگه‌داری

پیش از آغاز فرایند تمیزکاری دستگاه، دوشاخه را از برق بکشید. پیش از تمیزکاری، بگذارید دستگاه و لوازم جانبی آن خنک شوند.

این دستگاه را می‌توان با پارچه‌ای نمدار تمیز کرد؛ از فروبردن آن در آب یا مایعات دیگر بپرهیزید!

این دستگاه با مقررات اروپایی شماره 2006/95/CE، 2004/108/CE، 2009/125/CE و با مقررات (اتحادیه اروپا) به شماره 1275/2008 مطابقت دارد.



- سعی نکنید یک دستگاه برقی را که در آب افتاده، مورد استفاده قرار دهید: فوراً دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.
- مطمئن شوید که دستگاه، قبل از استفاده، کاملاً خشک باشد.
- در هنگام کار، دستگاه را روی سطوح حساس به گرما قرار ندهید.
- همیشه، بعد از استفاده، دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق بکشید. برای جدا کردن دوشاخه از پریز، سیم آن را نکشید.
- اگر دست‌های شما خیس هستند پریز برق را با دست نکشید.
- همیشه قبل از قرار دادن دستگاه در جای خود، بگذارید سرد شود و هرگز کابل را دور دستگاه نیچید.
- به‌طور دوره‌ای کنترل کنید که سیم آسیب ندیده باشد.
- وقتی که قسمت‌های فلزی دستگاه هنوز گرم هستند از تماس سیم دستگاه با آنها اجتناب کنید.
- این دستگاه را روی موهای خشک مورد استفاده قرار دهید.
- این دستگاه را روی پوستی که جنس موهای آن از مواد مصنوعی است، استفاده نکنید.
- اجزای بستهبندی دستگاه (کیسه‌های پلاستیکی، قوطی مقوایی و غیره) نباید در دسترس کودکان قرار گیرند چون به‌طور بالقوه منشأ خطر هستند.
- این دستگاه صرفاً باید برای مصرفی استفاده شود که برای آن مصرف طراحی شده است. هرگونه استفاده دیگر، نابه‌جا تلقی گردیده و بنابراین خطرناک است. سازنده دستگاه نمی‌تواند مسئول آسیب‌های احتمالی ناشی از استفاده نابه‌جا یا نادرست تلقی شود.
- وقتی که دستگاه در حال کار است، از اسپری مو استفاده نکنید.
- صفحات مربوطه را تمیز و فاقد گردوغبار، اسپری مو، ژل تثبیت‌کننده و غیره نگهدارید.
- به‌منظور اجتناب از داغ شدن بیش از حد و خطرناک دستگاه، توصیه می‌شود سیم برق را به‌طور کامل باز کنید.

توصیف اجزا

- 1- دستگیره
- 2- کلید روشن/خاموش کردن و کنترل دما
- 3- نشانگر روشن/خاموش بودن
- 4- دکمه رهاننده لوازم جانبی
- 5- شیار انتشار یون
- 6- انبرک مجعدکنی، با قطر دهانه 25 میلی‌متری
- 7- انبرک مجعدکنی با قطر دهانه 38 میلی‌متری
- 8- انبرک پیچش حلزونی مو
- 9- انبرک سه شاخه
- 10- انتهای داغ‌نشدنی (انبرک‌ها)
- 11- گیره مو
- 12- پایه

روشن کردن دستگاه

- 1- دوشاخه دستگاه را به برق بزنید.
- 2- برای روشن کردن دستگاه، کلید (2) را بلغزانید و بر روی تنظیم دمای دلخواه قرار دهید.
- 3- پیش از استفاده از دستگاه، بگذارید وسیله جانبی انتخابی دست‌کم به مدت 30 ثانیه گرم شود.
- 4- برای خاموش کردن دستگاه، کلید (2) را به موقعیت "0" برگردانید.

مهم: هیچ‌گاه دستگاه روشن را به حال خود رها نکنید. هنگامی که وسیله جانبی مورد استفاده داغ است، از پایه (12) به عنوان تکیه‌گاه استفاده کنید.

تغییر لوازم جانبی

- تنها هنگامی که دستگاه خاموش است و به برق نیست، لوازم جانبی را تغییر دهید.
- هنگام تعویض لوازم جانبی، تنها قسمت‌های پلاستیکی دستگاه و انتهای داغ‌نشدنی وسیله جانبی (10) را لمس کنید. بخش‌های فلزی ممکن است هنوز داغ باشند.
- دکمه رهاننده لوازم جانبی (4) را فشار دهید و وسیله الحاقی را از دستگیره جدا کنید (1).
- وسیله جانبی جدید را در جایش قرار دهید و فشار دهید تا با صدای تقه‌ای درجایش محکم شود.

رهنمودهای عملکرد


- این دستگاه برای مجعد کردن مو و درخشندگی آن طراحی شده است.
- مویی که شسته و خشک شده باشد، بهتر حالت می‌گیرد.
- هنگام استفاده برای نخستین بار، توصیه می‌شود که دستگاه را بر روی بخش‌های کوچکی از مو امتحان کنید.
- تأثیر عملکرد دستگاه به ضخامت و طول مو و نیز مدت زمان مجعدکنی بستگی دارد. در ابتدا، فرایند مجعدکنی را به مدت زمان 10 تا 20 ثانیه انجام دهید.

دستورالعمل های استفاده

دستگاه چند منظوره آرایش مو 640.01

لطفا پیش از استفاده از دستگاه، این دستورالعمل ها را به دقت بخوانید. این دفترچه حاوی اطلاعاتی مهم درباره ایمنی و روش استفاده از دستگاه است.
همچنین قابل دسترس در سایت www.valera.com می باشد

هشدارهای ایمنی

- مهم: برای یک تضمین ایمنی اضافی، توصیه می شود که در شبکه برقی که دستگاه با آن تغذیه می شود، یک کلید افتراقی با یک جریان برقی که بیشتر از 30 مگامپر نباشد، نصب شود. برای اطلاعات بیشتر به تکنسین برق موردا اعتماد مراجعه کنید.
- اطمینان حاصل کنید که دستگاه قبل از استفاده کاملا خشک باشد
- توجه: از این دستگاه در نزدیکی وان حمام، وان دستشویی یا ظروفی که حاوی آب باشند، استفاده نکنید. 
- دستگاه حاضر توسط کودکان 8 سال به بالا و توسط افراد با توان فیزیکی، حسی یا مغزی کم یا دارای تجربه و شناخت کم، در صورتی که تحت مراقبت مناسب باشند، یا اینکه در صورتی که در رابطه با استفاده از دستگاه به صورت ایمن مورد آموزش قرار گرفته باشند و از خطرات مرتبط آگاه باشند، می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
- کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.
- عملیات نظافت و تعمیر و نگهداری نباید توسط کودکانی که بدون مراقبت هستند، انجام شود.
- از تماس سطوح داغ دستگاه با صورت، گردن یا سایر قسمت های بدن اجتناب کنید. برای استفاده، دستگیره دستگاه را بگیرید و برای تعویض لوازم جانبی، از حفاظ های سلاستیکی مربوطه استفاده کنید.
- قبل از دست زدن به قسمت های فلزی، بگذارید آنها سرد شوند.
- از دستگاه خود، در صورتی که رفتار ناهنجار بروز دهد، استفاده نکنید. سعی نکنید لوازم الکتریکی را به تنهایی تعمیر کنید، بلکه به یک تکنسین مجاز مراجعه کنید. اگر سیم برق آسیب دیده است، باید توسط تولیدکننده یا خدمات فنی آن و یا به هر حال توسط فردی دارای شرایط مشابه، به منظور پیشگیری از هرگونه خطر، جایگزین شود.
- هنگامی که دستگاه در یک حمام مورداستفاده قرار می گیرد، بعد از استفاده، آن را از پریز برق بکشید چون مجاورت با آب حتی وقتی که دستگاه خاموش است خطرناک است.
- دستگاه را فقط به جریان متناوب وصل نموده و کنترل کنید که ولتاژ شبکه با ولتاژ مشخص شده روی دستگاه یکسان باشد.
- هرگز دستگاه را در آب یا سایر مایعات فرو نبرید.
- دستگاه را در جایی که امکان افتادن آن در آب یا مایعی دیگر وجود دارد، قرار ندهید.